


NÁZORNÝ NÁVOD

na montáž a použití systému VROOM




OBSAH BALENÍ:

1. systém Vroom
2. nosný držák systému Vroom


1. Zapnutí systému

Systém se automaticky zapne při vyjmutí hadice z držáku systému. Po vyjmutí hadice z držáku lze hadici vytahovat.




5. Ukončení vysávání

Odjistěte hadici otočením páčky směrem nahoru.




2. Nastavení sání

Povytáhněte zelený knoflík a otočením nastavte požadovanou intenzitu sání. Doprava větší tah, doleva menší tah.




6. Zasunutí hadice

Zakryjte konec hadice rukou. Hadice se sama automaticky zasune.




3. Zajištění hadice

Hadici podle potřeby vytáhněte a v požadované poloze ji zajistěte otočením páčky směrem dolů (viz obrázek).




7. Uložení hadice

Tvarovaný konec hadice zasuňte do držáku uvnitř zeleného knoflíku, poté ji sklopte dolů do skladovací polohy. Při uložení hadice dojde k automatickému vypnutí systému.



4. Vysávání pomocí hadice

Tvarovaný konec hadice slouží k vysávání jako zabudovaný nástavec, můžete tedy vysávat bez dalšího příslušenství.




Centrální vysavačová hadice

Montáž systému Vroom do skřínky

1.


Na zvolené místo do skřínky umístěte kartónovou šablonu.



2.


Do šablony vložte nosný držák.

Pomocí 5 šroubů ho upevněte.




3.

Odstraňte kartónovou šablonu.




4.

Namontujte boční panely. Ohněte je podle potřeby tak, aby jejich kraje byly zasunuty pod 6 tvarovaných zoubků.



5.

Do nosného držáku nasuňte systém Vroom (viz obrázek). Při správném umístění dojde k zavaknutí systému do držáku.




6.

Připojte rozvod centrálního vysávání do přípojky na zadní straně systému Vroom (viz obrázek).



7.

Na zadní stranu systému připojte nízkonapěťové kabely.



Vroom Central 18' (5,5m) 9215CE
rozměry:

46 hloubka x 41,3 výška x 8,3 šířka (cm)

Vroom Central 24' (7,4m) 9220

rozměry:

55,5 hloubka x 41,3 výška x 8,3 šířka (cm)

Specialista na centrální vysavače



NEWAG spol. s r.o.

Vestecká 104, 252 41, Zlatníky - Hodkovice

tel: 261 221 528, zelená linka: 800 139 076

e-mail: info@newag.cz, www.newag.cz

www.newag.cz