



NÁVOD K OBSLUZE

POUZE PRO SOUKROMOU POTŘEBU

Před použitím nebo montáží WallyFlex si, prosím, pečlivě přečtěte tento Návod k obsluze.



HEAd oFFICE | CANAdA
3, Marcel-Ayotte St | Blainville
(Québec) J7C 5L7
Tel.: 450 434-2233 | Fax: 450 434-
6111 info@trovac.com

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Použití tohoto příslušenství vyžaduje bezpečnostní opatření. Před uvedením tohoto příslušenství do provozu si pečlivě přečtěte tento Návod k obsluze.

1. Toto příslušenství není žádnou hračkou, nedovolte ho používat dětem.
2. Jsou-li v blízkosti děti nebo zvířata, buďte při používání tohoto příslušenství opatrní.
3. Toto příslušenství byste měli používat s velkou pozorností; dávejte pozor na to, aby v blízkosti koncovky hadice nebyly vlasy, části oděvu nebo jiné věci.
4. Nesmíte vysávat žádné teplé, hořící, ostré, tekuté nebo vlhké věci.
5. Toto příslušenství nesmíte používat na vlhké podlaze.
6. Hadice se nesmí roztahovat na větší délku než 4 m.
7. Na hadici nesmíte stát.
8. Při vysávání drobných předmětů používejte příslušenství opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.
9. Toto příslušenství se nemá montovat do vlhkých prostor nebo do blízkosti vodovodního potrubí.
10. Nemá se také montovat v blízkosti kamen nebo topných těles.

předmluva

V chodbě, prádelně, garáži nebo v dílně je WallyFlex nepostradatelný, praktický a spolehlivý. Jeho vzhled umožňuje jednoduchou instalaci a rychlé a jednoduché používání.

Popis

Roztažitelná hadice pro centrální vysavače prachu.

CHARAKTERISTIKA

- Roztažitelná hadice až do délky 4 metrů
- Jednoduše použitelný vypínač
- Výkon centrálního vysavače prachu v dosahu
- Snadná montáž
- Spolehlivé a bezpečné používání
- Kompatibilní s většinou standardního příslušenství (není součástí dodávky)

včetně

- Roztažitelné hadice
- Ovládací konzole
- 3 montážních šroubů
- 1 adaptéru k montážnímu rámu
- 1 návodu k obsluze

Poznámka: Pro další informace k montáži WallyFlex kontaktujte prosím, svého prodejce.

Instalace WallyFlex se může provést ve 2 etapách.

1 ETAPA

Určete místo, kam se mají namontovat trubky z PVC a slaboproudý kabel.

Potřebné díly (není součástí dodávky)

- Spojky, trubky z PVC a slaboproudý kabel centrálního vysavače prachu.
- Plastový montážní rám, obvykle používaný k montáži centrálního vysavače prachu.

1. Stanovte místo pro WallyFlex. Ujistěte se, že jeho používání bude jednoduché a bezpečné (bez překážek).

Poznámka: Ujistěte se, že toto místo dovoluje provést montáž slaboproudého kabelu a trubek z PVC až k centrálnímu vysavači prachu.

2. WallyFlex se může namontovat na stěnu nebo do skříně. Přesto doporučujeme namontovat konzolu WallyFlex 1,22 metru nad podlahu.

3. Trubky z PVC a slaboproudý kabel namontujte podle doporučení výrobce.

Poznámka: Montážní rám se musí namontovat vodorovně.


2 ETAPA

Instalace WallyFlex na montážní rám (viz obrázek).

1. Centrální vysavač prachu nesmí být připojen k síti.
2. Zasuňte adaptér do montážního rámu.

Upevněte adaptér šrouby, které jsou součástí dodávky. Pokud je za montážním rámem namontováno koleno 90°, měli byste spíše použít šrouby # 10 1"1/4 a #10 1"1/2 než šrouby 1"1/2.

Aby se do kolena nevytvořila díra, použijte prosím kratší šrouby.




Instalace


3. Vytáhněte šroub #1 a kryt konzoly.

4. Vytáhněte šroub #2 a otevřete konzolu.


6. Upevněte konzolu na montážní rám 3 šrouby (#103/4").




Pro usnadnění zavedení
navlhčete těsnění
montážního rámu.




7. Připojte slaboproudý kabel na svorky konzoly.



8. Zavřete konzolu a zkontrolujte, zda jsou dvířka a konzola dobře vyrovnaná.
Zašroubujte zpět šroub #2.




9. Sejměte kryt a zase zašroubujte šroub #1.




Instalace


10. Když je instalace dokončena, můžete centrální vysavač prachu opět připojit k síti. WallyFlex má fungovat tak, jak je popsáno v tomto Návodu k obsluze.



11. Zasuňte hadici do konzoly a hadici otáčejte tak, až uslyšíte "klik".




12. Zasuňte do konzoly konevku. Instalace je nyní dokončena.



Pro další informace kontaktujte prosím, svého prodejce.

1 ETAPA



Vytáhněte koncovku z konzole.

2 ETAPA


Zatlačte vypínač konzoly vpravo. Tím se centrální vysavač prachu uvede do provozu.

3 ETAPA

Můžete vysávat.

4 ETAPA

Když vysávání dokončíte, zasuňte koncovku zpět do konzole. Tím se centrální vysavač prachu zastaví a těsnění koncovky zajistí, což umožňuje použití jiné sací zásuvky.



Poznámka: Když používáte WallyFlex, můžete vysavač prachu kdykoliv zastavit. K tomu postačí pouze stisknout vypínač

* Pokud Váš WallyFlex nefunguje, kontaktujte prosím, Vašeho prodejce.

údržba

Váš WallyFlex se smí ošetřovat pouze jemným mýdlem a vlhkým a jemným hadrem.

Nesměji se používat abrasivní prostředky, čisticí prostředky nebo aerosoly. Vzhled konzoly lze měnit.

záruka

WallyFlex je v záruce u firmy Les Trovac Industries Ltd. na jeden rok («Trovac») pro osobní používání. Do kompetence firmy Trovac nenáleží žádné jiné záruky. Každá žádost o záruční servis se musí doložit dokladem o prodeji.

Jakákoliv změna na výrobku se pro případ záruky zaznamenává. Tato záruka není přenosná.

ZÁRUKA OMEZENÁ NA JEDEN (1) ROK

WallyFlex je chráněn zárukou na jakékoliv materiálové a výrobní vady, při normálním používání od data prodeje, pokud zůstáváte prvním majitelem. Pro zachování záruky jsou bezpodmínečně nutné níže uvedené podmínky:

- Zákazník je povinen zajistit, aby jeho instalace byla správně provedena a že WallyFlex je správně udržován (podle doporučení Trovac). Záruka se nevztahuje na nesprávně provedenou instalaci.
- Tato záruka se nevztahuje na nesprávné, podnikatelské nebo průmyslové použití, přírodní katastrofy, nehody nebo jiné katastrofy.
- Tato záruka je neplatná, pokud někdo WallyFlex opravoval nebo upravoval a není k tomu oprávněn firmou Trovac Industries Ltd.

PODMÍNKY PRO ZACHOVÁNÍ ZÁRUKY

V případě materiálových nebo výrobních závad během roční záruky: Zákazník má výrobek zaslat nejbližšímu prodejci společně s dokladem o prodeji.

Náhrada nebo oprava: Trovac podle záručních podmínek výrobek nahradí nebo opraví.

Záruka se vztahuje pouze na hodnotu opravovaného nebo nahrazovaného výrobku. Záruka nekryje náklady na pracovní sílu nebo náklady na přepravu (nebo všechny ostatní náklady na opravu nebo náhradu).

VYLOUČENÍ ZÁVAZKU

Trovac nezodpovídá za přímé nebo nepřímé, náhodné nebo předvídatelné škody, které by vznikly používáním WallyFlex nebo by byly k tíži produktu.